



Руководство по очистке и уходу за поверхностями из нержавеющей стали

Для обслуживания мы предлагаем специальный комплект, который состоит из:

- Обезжиривающего средства (концентрат для приготовления водяного раствора 1:50) - 50 мл;
- Мягкой не содержащей ворса и волокон тряпочка для обработки обезжиривающим средством - 1 шт.;
- Средство для ухода за нержавеющей сталью - 1 шт.;
- Мягкой не содержащей ворса и волокон тряпочки для нанесения средства для ухода за нержавеющей сталью - 1 шт.



Порядок действий

1. Обработать все поверхности водяным раствором (концентрация 1:50) обезжиривающего средства, используя ветошь;
2. Нанести на сухую поверхность средство для ухода за нержавеющей сталью (инструкция по использованию на упаковке);
3. Необходимо регулярно проводить поверхностную обработку деталей из нержавеющей стали чтобы сохранить внешний вид поверхностей в хорошем состоянии. Неочищенные загрязнения создают предпосылки для образования коррозии;
4. Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не рекомендуется применять хлоро- и кислотосодержащие средства;

• Примечание

Сильно въевшиеся загрязнения и следы коррозии поверхностного слоя могут быть удалены при помощи специального средства PLUS 3000.



ЧТО РЕКОМЕНДОВАНО:

- Во-первых, стоит упомянуть, что **для чистки** нержавеющей стали подходят только **мягкие материалы**. Даже протирая сталь бумажными салфетками, будьте аккуратны: бумага имеет большую твердость и может оставить царапины. Поэтому **мягкие тряпочки - ваши лучшие друзья!**

- Производя механическую очистку, **все движения** необходимо совершать **вдоль линий шлифовки** или рисунка.

- Застарелые загрязнения необходимо сначала размочить, чтобы они не стали причиной появления новых царапин.

Лучше использовать средства, разработанные специально для очистки нержавеющей стали.

- Жирные пятна лучше всего отмывать при помощи мыльных или спиртовых растворов, органических моющих средств или специального средства.

- **Перед протиранием** моющими средствами пыль и другие мелкие **абразивные частицы** лучше **убрать мягкой кистью**.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Применение абразивных средств.

- Использование средств, в составе которых есть хлор.

- Применять жесткие (твердые) губки, тряпки и мочалки.

- Нержавеющая сталь не должна контактировать с обычными углеродистыми сталями. Это приводит к тому, что на поверхностном оксидном слое нержавеющей стали остаются частички стали, которая подвержена коррозии, и со временем с места контакта может пойти ржавчина по нержавейке